

СКРЕБОК

ДЛЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для очистки сильно пригоревших загрязнений
- Укомплектован лезвием из высококачественной стали

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Снимите защитную крышку, установив скребок под 30 градусов к поверхности, аккуратно очистите пригоревшие загрязнения горизонтальными движениями. Пятна от сахара, сиропов, варенья, удалять скребком немедленно.

ВНИМАНИЕ:

Для безопасной транспортировки лезвие установлено тупой стороной, перед началом эксплуатации переверните его.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ:

Снимите защитную крышку, открутите регулировочный винт. Удалите верхнюю фиксирующую пластину скребка. Аккуратно замените лезвие на новое. Сборку производите в порядке, обратном разборке.

Рекомендуется использовать сменные лезвия TOPPERR (артикул SC5)

Артикул SC3

Произведено в Китае

